

## **Хвойная подложка Soft 5 мм.**

### **Инструкция по монтажу Хвойной подложки Soft 5 мм. под ковролин, линолеум, ламинат\*, паркетную доску\*, плитку ПВХ/LVT\*:**

Натуральной хвойной подложке необходима акклиматизация материала в течение 24х часов в помещении, в котором будет происходить укладка.

Для раскроя можно использовать крупные ножницы или строительный нож\*\* и линейку. Подложка режется легко.

Подложка укладывается на ровное, сухое и очищенное от пыли и грязи основание. При укладке на свежие полы из бетона, сохранившие остаточную влажность или находящиеся рядом с источниками влаги, в подвальных помещениях или на первых этажах домов с высокими грунтовыми водами по участку, для изоляции влаги между подложкой и основанием следует проложить стандартную полиэтиленовую пленку, толщиной не менее 0,2 мм. Пленка укладывается с нахлестом, не менее 200 мм, швы аккуратно проклеиваются обычным скотчем. Пленка заводится на стены примерно на 100 мм. После установки плинтуса, лишняя пленка срезается ножом.

Установку начинайте с одного из углов комнаты.

Отрежьте от рулона хвойной подложки необходимую длину и уложите подложку так, чтобы она была направлена загнутыми концами непосредственно к основанию.

Между подложкой и стеной, трубами и так далее, оставляйте зазоры шириной 5мм. Для их выставления можно использовать кусочки подложки, образовавшиеся в процессе укладки. Их надо удалить после завершения укладки.

Проклейте стыки подложки между собой с помощью обычного строительного скотча.

Остающиеся более короткие отрезки подложки можно состыковывать, также проклеив их строительным скотчем.

В случае укладки подложки в несколько слоев, когда требуется поднять уровень пола, можно использовать дополнительно плитную хвойную подложку.

Под ковролин и линолеум, в местах опирания тонких или режущих ножек мебели, рекомендуем в уровень с подложкой установить твердые основания из фанеры или оргалита. При перемещении мебели не допускается ее кантование или проталкивание по полу. Мебель рекомендуем приподнять и переместить в нужное место. Эти действия, в первую очередь, позволят сохранить финишное покрытие.

Хвойная подложка Soft 5 изготовлена из древесины натуральной сосны. В процессе работы может произойти единоразовое осыпание небольшого количества мелких древесных волокон, которые легко убираются пылесосом в любое время или сразу, после окончания работ. В любом случае, рекомендуем использовать обычную защитную маску, чтобы мелкая древесная пыль не раздражала слизистые оболочки глаз и носоглотки.

Напольное покрытие укладывайте непосредственно на рулонную подложку.

Благодарим Вас за выбор натуральных материалов для строительства и ремонта – это решение делает наше жилье и планету более безопасными!

Примечание:

\* Для «плавающих» полов с замковой конструкцией.

\*\* Убедитесь, что лезвия ножа очень острые. Это важно, для предотвращения образования излишнего количества пыли при работе с натуральными волокнистыми материалами.