

# ХВОЙНАЯ ПОДЛОЖКА

## ПОД ЛАМИНАТ, ПАРКЕТНУЮ ДОСКУ, ВИНИЛОВЫЕ ПОЛЫ LVT И ДРУГИЕ ФИНИШНЫЕ ПОКРЫТИЯ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ «ПЛАВАЮЩИМ» СПОСОБОМ



### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

#### ИНСТРУМЕНТЫ (РИС. 1):

- Строительный нож
- Металлическая линейка/угольник
- Карандаш/маркер

#### ПОДГОТОВКА:

- Поверхность чернового пола должна быть твердой, чистой и обязательно сухой.
- Неровности чернового пола не должны быть выше толщины подложки. В противном случае рекомендуем использовать другую толщину подложки или укладывать листы в несколько слоев.
- Когда выступающие неровности пола слишком велики, в подложке первого слоя можно сделать углубление или вырезать отверстие с помощью любого острого ножа.
- Упаковки подложки должны храниться горизонтально.
- Рекомендуется надрезать упаковки в нескольких местах и оставить подложку по крайней мере на 24 часа до установки в помещении, где будет происходить укладка пола. Это необходимо для достижения равновесной степени влажности подложки и воздуха в помещении. **Не производите укладку подложки в помещениях с повышенной влажностью воздуха – просушите или проветрите его!**
- При укладке на новые полы из бетона или полы с остаточной влажностью, в помещениях без подвалов или во влажных помещениях (ванна, туалет, кухня) для изоляции влаги между подложкой и основанием следует положить прочную полиэтиленовую пленку толщиной 0,2 мм. Пленка укладывается с нахлестом полос рулона не менее 200 мм и заводом расчетной высоты плинтуса. Полосы рулонов пленки необходимо соединить между собой влагостойким скотчем.
- Для наилучшего результата следуйте инструкции по установке, рекомендованной производителем финишного напольного покрытия.

#### УСТАНОВКА:

- Монтаж подложки следует начинать с одного из углов комнаты. Настоятельно рекомендуется укладывать листы плотно прижимая их друг к другу, в шахматном порядке, чтобы каждый следующий ряд был слегка смещен, относительно предыдущего, и швы не совпадали.
- В случае укладки подложки в несколько слоев, когда требуется убрать большие неровности или поднять уровень пола, каждый дополнительный слой следует укладывать со смещением швов, чтобы стыки подложки верхнего и нижнего уровня не совпадали.
- При монтаже нет обязательной необходимости приклеивать листы к полу или друг к другу. Если монтажник предпочитает закрепить плиты подложки, это можно сделать при помощи любого строительного скотча по всей длине стыка или используя небольшие отрезки скотча (50–100 мм), приклеивая их по несколько штук на стык.
- Подложка предназначена для использования в системе «плавающих» полов, а значит нет необходимости приклеивать ее к основанию. Однако, если монтажник пожелал приклеить подложку, это можно сделать, нанеся несколько точек клея на четыре угла листа, и приклеив его к полу. В таком случае можно использовать любой строительный клей, например «Жидкие Гвозди».
- Используйте целые листы подложки. Если потребуется или накопятся остатки, используйте нарезанные плиты (рис. 3).
- Между стеной и плитами необходимо оставлять расширительные зазоры толщиной 3–5 мм. Для выставления расширительных зазоров подходят отрезанные от подложки куски, которые удаляются после завершения укладки (рис. 2 и 3).
- Напольное покрытие устанавливается непосредственно поверх подложки. Оно должно быть установлено «плавающим» способом (рис. 4).



**Уважаемый Покупатель, благодарим Вас за выбор хвойной подложки!**

Если Вы считаете, что наш продукт был полезным, пожалуйста, оцените его или оставьте отзыв на наших страницах в магазинах электронной торговли, сайте [www.khvoya.ru](http://www.khvoya.ru) или по электронной почте [sale@khvoya.ru](mailto:sale@khvoya.ru)

**Большое спасибо за то, что нашли время, чтобы предоставить нам свои ценные отзывы! Это имеет большое значение для нас и других покупателей.**

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ХВОЙНЫХ ПОДЛОЖКАХ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ МОЖНО НА [WWW.KHVOYA.RU](http://WWW.KHVOYA.RU)

НАТУРАЛЬНАЯ ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ — [WWW.SOLNTSE.RU](http://WWW.SOLNTSE.RU)