

ХВОЙНАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТНУЮ ДОСКУ И ЛАМИНАТ



ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ ПОД ПАРКЕТНУЮ ДОСКУ И ЛАМИНАТ

Подложка укладывается на ровное, сухое и очищенное от грязи и пыли основание. При укладке на новые полы из бетона, в помещениях без подвалов или во влажных помещениях (ванна, туалет, кухня) для изоляции влаги между подложкой и основанием следует проложить прочную полиэтиленовую пленку толщиной 0.2 мм. Пленка укладывается с нахлестом не менее 200 мм и заводом на стены до середины высоты плинтуса.

1

Укладка осуществляется при помощи простых инструментов: карандаш или маркер, строительный нож, угольник.

2

Установку желательно начинать с одного из углов комнаты. Укладывать подложку рекомендуется в шахматном порядке, чтобы каждый следующий ряд был сдвинут относительно предыдущего.

В случае укладки подложки в несколько слоев, когда требуется поднять уровень пола, каждый дополнительный слой следует укладывать под углом 45 градусов к предыдущему слою, так чтобы стыки подложки не совпадали. При этом между стеной и плитами необходимо оставлять расширительные зазоры шириной 5-10 мм.

Для выставления расширительных зазоров подходят отрезанные от подложки куски, которые удаляются после завершения укладки.

3

По возможности, старайтесь использовать целые плиты подложки. Если потребуется, используйте нарезанные кусочки плит.

4

Напольное покрытие укладывается непосредственно на Хвойную подложку.



ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ:

Открыв новую запечатанную упаковку, можно обнаружить безвредный концентрированный запах древесины. Этот запах рассеется в течение нескольких часов после открытия упаковки.

Для наилучшего результата следуйте инструкции по укладке, а также используйте средства по уходу за ламинированным покрытием, рекомендованные производителем напольного покрытия. В случае укладки на свежую или не до конца просохшую стяжку, обязательно используйте пленку с проклейкой стыков и подъемом на стены.

ПРИМЕЧАНИЕ. Убедитесь, что нож или лезвие на ноже очень острые и новые. Это важно чтобы предотвратить возможность поломки и образования пыли из натурального древесноволокнистого материала. В случае, когда новый или очень острый нож/лезвие недоступен и вы заметили образование пыли, используйте простую защитную маску и перчатки, если установщик страдает от различных аллергий.



НАТУРАЛЬНАЯ
ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ
WWW.SOLNTSE.RU

khvoya.ru

ПРИРОДА – ЛУЧШИЙ СТРОИТЕЛЬ!