

# ХВОЙНАЯ ПОДЛОЖКА

## ПОД ЛАМИНАТ, ПАРКЕТНУЮ ДОСКУ И ВИНИЛОВЫЕ ПОЛЫ LVT

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ

Подложка укладывается на ровное, сухое и очищенное от грязи и пыли основание. При укладке на новые полы из бетона, в помещениях без подвалов или во влажных помещениях (ванна, туалет, кухня) для изоляции влаги между подложкой и основанием следует проложить прочную полиэтиленовую пленку толщиной 0.2 мм. Пленка укладывается с нахлестом не менее 200 мм и заводом на стены до середины высоты плинтуса.

### 1

Укладка осуществляется при помощи простых инструментов.

### 2

Установку желательно начинать с одного из углов комнаты. Укладывать подложку рекомендуется в шахматном порядке, чтобы каждый следующий ряд был сдвинут так, чтобы замки не соприкасались. В случае укладки подложки в несколько слоев, когда требуется поднять уровень пола, каждый дополнительный слой следует укладывать под углом 45 градусов к предыдущему слою, так чтобы стыки подложки не совпадали. При этом между стеной и плитами необходимо оставлять расширительные зазоры шириной 5-10 мм. Для выставления расширительных зазоров подходят отрезанные от подложки куски, которые удаляются после завершения укладки.

### 3

По возможности, старайтесь использовать целые плиты подложки. Если потребуется, используйте нарезанные кусочки плит.

### 4

Напольное покрытие укладывается непосредственно на Хвойную подложку.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в горизонтальном положении в сухом проветриваемом помещении. Срок годности не ограничен, при условии всех рекомендаций от производителя.

\* Примечание.

Убедитесь, что нож или лезвие на ноже очень острые и новые. Это важно чтобы предотвратить возможность поломки и образования пыли из натурального древесноволокнистого материала. В случае, когда новый или очень острый нож / лезвие недоступен и вы заметили образование пыли, используйте простую защитную маску, если установщик страдает от различных аллергий.

## khvoya.ru

ПРИРОДА ИЗОЛИРУЕТ ЛУЧШЕ

\* Открыв новую запечатанную упаковку, можно обнаружить безвредный концентрированный запах влажной древесины. Это связано с «мокрым» способом производства материала. Этот запах рассеется в течение нескольких часов после открытия упаковки.

Для наилучшего результата следуйте инструкции по укладке, а также используйте средства по уходу за ламинированным покрытием, рекомендованные производителем напольного покрытия. В случае укладки на свежую или не до конца просохшую стяжку, обязательно используйте пленку с проклейкой стыков и подъемом на стены.